

浦力适  PUREST

空气加湿清洗机

YL-3430

使用手册

Contents
目录



| | |
|-----------------|---|
| 安全注意事项 | 1 |
| 部件名称 | 3 |
| 控制面板说明 | 4 |
| 机器特点与操作说明 | 5 |
| 操作说明与清洁保养 | 6 |
| 维修服务保证 | 7 |

请于使用本机前阅读此说明书
并将其保存好以备将来参考

安全注意事项

以下说明事项请务必遵守，以防止用户或他人受到伤害以及财产遭到损坏。

根据操作不当时可能发生的危险及其程度，按以下的表示分类说明。

本手册中及本机上的图标之含义如下所示。



警告

操作不当会导致致命或严重伤害



注意

操作不当会导致伤害或房屋、财产等的损坏。



禁止



禁止拆解



请遵循



禁止靠近火源



严禁沾水



警告

请勿以插拔电源线的方式来开关机器

否则可能会引起火灾和（或）触电事故。



请勿使用延长的电源线或多插座接线板

否则可能会引起火灾、触电或故障。




请勿损坏或改造电源线或电源插头

请勿对电源线进行改造、捆扎、扭曲、弯折或加温。请勿将其置于重物之下或使用时将其在靠近插头处弯折。



破损后可能会引起火灾或触电事故。（也请注意不要让宠物将电源线抓咬损伤。）如果电源线损坏需更换，必须由原购买店或浦力适服务中心专业人士更换，以避免危险。

请勿将手指或棒等物品放入进气口或出气口



由于机器内部的风扇高速旋转，可能会引起受伤或故障。

请勿试图修理、拆解或改造本机



否则可能会引起火灾和（或）触电事故。有关维修事宜请与原购买店或浦力适服务中心咨询。

请勿将机器置于发热装置（火炉或加热器等）附近

否则树脂部分可能会溶化而引起火灾。



请擦除电源插头上的灰尘，然后将其一直插入到底

如果插头未完全插好，缝隙内会积聚灰尘，从而引起火灾和（或）触电事故。



请使用220伏交流电源插座

使用非220伏交流电插座可能会引起火灾和（或）触电事故。



在清洗电器前，务必确保断开电源

由于否则空气加湿清洗机可能会突然运转，以致造成触电事故。



发生异常时（如发出焦味等），请关闭本机并拔下电源线。



如果继续运转有异常的机器，可能会引起火灾、触电或故障。此时请与原购买店或浦力适服务中心咨询。

安装本机前请详读安装说明

否则可能会引起因操作不当而造成的失误。



机器运行时请勿移动



安全注意事项

⚠ 注意

请勿用衣物、窗帘等物品遮住上侧或侧面的出气口或进气口

否则会降低空气加湿清洗机加湿的效果。



请勿在空气加湿清洗机上放置花瓶等装水容器

否则水渗透漏到内部会损坏电器绝缘，因短路而引起触电或起火事故。

不可在有熏蒸类型杀虫剂的室内使用本空气加湿清洗机

- 化学残余物可能会积聚在机内，然后从出风口中释放而危害身体健康。
- 使用杀虫剂后，请先让房间彻底通风，然后才可使用本空气加湿清洗机。

请勿在高温或易燃易爆的场所使用本空气加湿清洗机

散发到空气中的药品和溶剂可能会损坏本机，导致性能下降。

当机器运行的时候，禁止用手及细小杆状物体插入进风口和出风口内




防止触到机体内的带电部件或转动的风叶。

请勿在浴室使用



请勿用水清洗本机



机器遇水可能会漏电，从而引起火灾或触电事故。

长期不用时，请拔下电源线

否则可能会因为漏电而引起火灾或触电事故。

请将本机安置于水平稳固的场所

否则可能导致空气加湿清洗机运行时产生噪音和漏水。

如与取暖炉（加热器）一起使用本空气加湿清洗机，房间需通风

否则可能会发生一氧化碳中毒事故。本空气加湿清洗机是不能清除一氧化碳的。


用于除去花粉或灰尘时

由于花粉和灰尘一般都是飘落在地面上，因此最好将空气加湿清洗机放在地板较低。

请勿站坐或靠在机体上

本机可能翻倒而造成受伤。

部件名称




- ② 电源线 ③ 水箱 ④ 水箱盖 ⑤ 接水盘
⑥ 抗菌棒 ⑦ 芳香盒 ⑧ 转盘组 ⑨ 风机
⑩ 控制面板/显示器

净化加湿器工作原理

空气加湿清洗机通过将空气吸入转盘来“清洗”空气,气流中所含的颗粒将沉积并粘附于转盘上,然后,被水冲入水盆中,停留在接水盘的底部。该装置是空气加湿器和空气净化器的完美组合,特别适合清除花粉、粉尘和空气中的其他颗粒并使室内保持在最佳水平—无需更换过滤器。

医生建议,有益身心健康的理想湿度介于**40%到60%**之间。

控制面板说明



- ① 开/关控制键
- ② 开/关指示灯
- ③ “水箱无水” 指示灯
- ④ 风速控制键
- ⑤ 速度指示灯
- ⑥ 湿度控制键
- ⑦ 湿度指示灯 (环境湿度显示以每5%为显示标准, 显示区间为30%~80%。)
- ⑧ 模式控制键
- ⑨ 模式指示灯

机器特点与操作说明

净化加湿器工作的特点


- 缺水自动保护
- 三档加湿设定模式
- 单独净化功能
- 芳香功能
- 净化加湿、无白粉
- 智能化恒定加湿
- 净化功能过滤空气中大颗粒尘埃
- 微电脑控制系统

⚠ 注意


- 初次使用加湿器应在室温下放置半小时后再开机使用；
- 加湿器适宜的工作环境为：温度5℃~40℃，相对湿度小于80%RH；
- 使用温度低于40℃的清洁水；
- 长时间未使用应先将过滤器及水箱清洗干净。

操作说明

- 1** 将机器电源线插入电源插座，机器通电后，只有开关按键闪烁一下。




- 2** 适当拉出接水盘（约4cm），向上取出水箱。




操作说明


- 3** 旋开水箱盖，将干净的水注入水箱中（装满约需4.5L），旋紧水箱盖。




- 4** 水箱放好并将接水盘推入机器中。（接水盘推入机器后，请勿移动机器以防止水溢出）



- 5** 轻按开/关键，机器开始运行。此时机器开/关指示灯亮，模式默认手动模式，风速为低挡，湿度处于连续加湿（Co）工作状态下运行。




- 6** 再轻按一次开/关键，机器停止运行



操作说明与清洁保养


风速设定

按风速键可切换风速低档，中档，高档，超高档往返循环。



模式设定


按模式键可切换自动模式，净化模式，夜间模式往返循环。



- 自动模式下所有指示灯均会点亮；
- 净化模式下开/关指示灯及净化模式指示灯点亮；
- 夜间模式下仅夜间模式指示灯点亮；
- 自动、净化、夜间模式下湿度键不起作用。

湿度设定


按湿度键可设置Co（连续加湿），40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%往返循环。



- 当净化湿度到达设置湿度时机器会停止运行；
- 当环境湿度低于设置湿度时机器会再次启动运行；
- 当处于连续加湿下无论环境湿度多少机器都会持续运行。

缺水指示


当机器感应到水箱缺水时，机器会停止运行，此时仅有缺水及开关指示灯点亮。



此时请将机器关机，再把水注入水箱，最后重新开机使用。

清洁保养

水箱及主体用软布擦，并保存于通风干燥的环境下，以延长使用寿命。



维修服务保证

有关保修期内浦力适商品的保修(免费修理),从购入之日起开始实施,在零件的供应年限可以确保下,提供最大的服务支持。

1. 保修期内的商品可在浦力适售后维修点进行免费维修服务;保修时,请出示保修卡及购机发票。

以下两点需特别注意:

● 本保修卡遗失后不再补发,请妥善保管。

● 本保修卡仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。

2. 自购入之日起在以下期间内,在正常使用中因制造工艺或元器件所造成损坏的情况下进行保修。

● 整机(除滤网及消耗性零件外)3年保修;压缩机5年保修。

● 附件:滤网及消耗性零件付费提供(不在保修范围内)。

3. 属下列情况之一者,即使在保修期内,无法提供免费保修对待,但仍可以提供付费修理,敬请注意:

● 产品超出保修条件范围之外;

● 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;

● 不能出示本保修卡及有效购机发票的;

● 产品保修卡上的产品条形码或型号与产品本身不符;

● 因不正确操作、电源不正常、破损(如:摔落等)等意外因素或人为行为导致产品损坏造成损坏的;

● 客户发回返修途中由于运输、装卸所导致的损坏;

● 其它非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏;

● 产品经过非我公司授权人员拆装或修理;

● 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;

● 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。

● 附件:滤网及消耗性零件。

4. 本免费保修条款只适用于消费者为生活需要所使用的场合,不适用于经营性(如工业、商业)等使用。

5、特别说明

● 为了维护客户的合法权益,本公司基于国家规定实行三包政策下,消费者可以在三包期内可进行退、换或修理。

● 已过保修期限的顾客,如需邮购产品零配件,可联系本公司售后服务部。

6、网上会员注册与产品注册。

● 登录<http://www.purestlife.com.cn/service1.aspx>

● 点击“尚未成为浦力适会员吗?马上加入!”进行会员注册。

● 会员注册完成后,进入会员登录。

● 会员登录成功后,点击“线上产品注册”完成产品注册即可。

产品规格

YL-3430

| | |
|------|---|
| 加湿量 | 300ml/h |
| 电源 | 220V~/50Hz |
| 输入功率 | 15W |
| 产品尺寸 | 392×401×295mm |
| 水箱容量 | 4.3L±10% |
| 重量 | 5.6kg |
| 执行标准 | GB4706.1-2005/GB4706.32-2012/GB4343.1-2009/GB17625.1-2012 |

深圳市浦力适贸易有限公司 电话:0755-33119951 传真:0755-33119952 Http://www.purestlife.com.cn
地址:中国广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区福瑞路1号立新湖创意园1号楼220